

DH25DL, DH36DL

I numeri in **[grassetto]** ed i nomi usati nelle seguenti descrizioni corrispondono a quelli usati negli esplosi e nelle liste ricambi.

Rimozione e montaggio della Leva Cambio

La Leva Cambio **[20]** va posizionata in posizione "solo rotazione", come in figura .
Rimuovere la Vite D2.6x10 **[19]** e ruotare la Leva Cambio **[20]** di approssimativamente 200° in senso orario. Posizionare l'indicatore "Δ" della Leva Cambio **[20]** esattamente al centro della tacca presente sulla Scatola Ingranaggi **[10]** (vedere figura). Da questa posizione estrarre la Leva Cambio **[20]** facendo attenzione in quanto se la posizione non è corretta si possono rompere le alette d'incastro presenti sulla parte inferiore della Leva Cambio **[20]**.

Per il rimontaggio eseguire questa procedura al contrario.

